




HETI TUIMA

Yleispuhdistusaine vaikeaan likaan

1 L, 5 L



Tuotekuvaus

Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine, joka poistaa tehokkaasti mm. rasva-, öljy- ja nokilikaa. Käsi- ja konemenetelmiin.

Ominaisuudet:

- Vaikeiden ja pinttyneiden kohteiden yleispuhdistukseen
- Erittäin tehokas vahaamattomilla pinnoilla
- Soveltuu käytettäväksi korkeapainepesurissa, yhdistelmäkoneessa sekä painehuuhtelulaitteissa
- Rasvanpoistoon
- Muoville, linoleumille, kumille, massalattioille, kivelle, keraamisille laatoille, käsitellylle puulle sekä korkille, lakatulle parketille, laminaattiparketille ja turvalattioille
- Miellyttävän tuoksuinen
- pH 10,5 (tiiviste), 9,5 (käyttöliuos)

Annostelu

normaalilikaa: 2-10 ml/5 litraa vettä

vaikeaan likaan: 10-50 ml/5 litraa vettä

yhdistelmäkoneisiin: 2-10 ml/5 litraa vettä

Koostumus

5-15 % fosfaattia, <5 % ioniottomia tensidejä, anionisia tensidejä, hajustetta

Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä huoneenlämmössä. Ei saa jäättyä. Säilyy 5-7 vuotta valmistuspäivästä oikein säilytettynä.

Valmistusmaa

Suomi



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

Valmistaja

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Tuotetta ei saa laskea laimentamattomana vesistöön tai maaperään. Pienet määrät voidaan tarvittaessa hävittää laimennettuna viemäriverkon kautta. Suuret määrät hävitetään paikallisen jätehuoltoviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Kanisteri, pullo, etiketti ja muovikeltu ovat uusiokäyttöön soveltuvaa PE-muovia ja korkki PP-muovia. PE- ja PP-muovi voidaan myös hyödyntää materiaalikierrätykseen sekä energiatuotannossa.

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
1 L	11271	8 kpl	336 kpl	6414504106474	6414504312660
5 L	11275	3 kpl	108 kpl	6414504106481	6414504312653



1 L



5 L



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se